Mechanikar.org		سیستم انژکتوری ریو
۰۹۳۵۱۴۲۱۶۱۴-۰۲۶۳۲۵۶۱۶۱۴	شماره سوکت	pin number
سیگنال سنسور دمای آب	۳	B٤ - ١٥
منفی سنسور دمای آب	١	B٤ - ٥
منفی مپ سنسور	٤	B٣ - ٣٦
مثبت ٥ ولت مپ سنسور	٣	B٣ - ١٦
سیگنال مپ سنسور	١	B٣ - ٢٣
سیگنال سنسور دمای هوا	٢	B٣ - ١١
مثبت ٥ولت سنسور دریچه گاز	٢	B٣ - ١٥
منفی سنسور دریچه گاز	١	B٤ - ٧
سیگنال سنسور دریچه گاز	٣	B٤ - ١٧
مثبت ١٢ ولت سنسور کیلومتر	١	
منفی سنسور کیلومتر	٢	بدنه
سیگنال سنسور کیلومتر	٣	B٤ - ٢٢
مثبت سنسور دور موتور	٢	B٤ - ٢٠
منفی سنسور دور موتور	٣	B٤ - ١٠
مثبت ١٢ ولت	١	پایه ٣ رله اصلی
سیگنال ١ ناک سنسور	١	B٣ - ٤٦
سیگنال ٢ ناک سنسور	٢	B٣ - ٣٣
شیلد ناک سنسور	٣	B٣ - ٢٠
سگنال ١ سنسور اکسیژن	١	B٣ - ٣٥
سگنال ٢ سنسور اکسیژن	٣	B٣ - ٢٢
مثبت ١٢ولت گرمکن اکسیژن	٤	پایه ٣ رله اصلی
منفی گرمکن اکسیژن	٢	B٣ - ٤٠
مثبت ١٢ولت سنسور میل سوپاپ	١	پایه ٣ رله اصلی
منفی سنسور میل سوپاپ	٣	B٤ - ٨
سیگنال سنسور میل سوپاپ	٢	B٤ - ١٨
مثبت ١٢ ولت کوئیل	١	برق سوییچ
منفی ١/٤ کوئیل	٢	B٥ - ٦
منفی ٢/٣ کوئیل	٢	B٥ - ٤

mechanikar

پایه ۳ رله اصلی	۲	مثبت ۱۲ ولت سوزن انژکتورها
B۳ - ٤۹	۱	منفی سوزن انژکتور ۱
B۳ - ٤۷	۱	منفی سوزن انژکتور ۲
B۳ - ۵۰	۱	منفی سوزن انژکتور ۳
B۳ - ٤۸	۱	منفی سوزن انژکتور ٤
پایه ۳ رله اصلی	۱	مثبت ۱۲ ولت شیربرقی کنیستر
B۳ - ٤۲	۲	منفی شیربرقی کنیستر
B۳ - ٤۳	۱	استپر موتور ۱
پایه ۳ رله اصلی	۲	مثبت ۱۲ ولت استپر موتور ۲
B۳ - ٤٤	۳	استپر موتور ۳
B٤ - ۳۳	رله فن	منفی رله فن
B٤ - ۳٦	رله کولر	منفی رله کولر
B٤ - ۳۷	پشت آمپر	منفی چراغ چک پشت آمپر
B۳ - ۳۱	پشت آمپر	سیگنال دورموتور پشت آمپر
پایه ۲ سنسور دمای آب	پشت آمپر	چراغ هشدار دمای آب (STOP)
		سوکت عیب یابK-LINE
		سوکت عیب یابL-LINE
		دیاگ فن
بدنه	٤سوکت ایمو	منفی ورودی یونیت ایموبلایزر
برق سوییچ	۸سوکت ایمو	برق ۱۲ولت سوییچ یونیت ایموبلایزر
پشت آمپر	۲سوکت ایمو	منفی چراغ ایموبلایزر
پایه ۹ سوکت عیب یاب	۵سوکت ایمو	خروجی دیاگ ایسیو R-LIN
B۱ - ۳	٦سوکت ایمو	ورودی دیاگ ایسیو K-LIN
پایه ۱٦ سوکت عیب یاب	۳سوکت ایمو	دیاگ ایموبلایزر
B٤ - ۲۵	۱	سنسور هیدرولیک فرمان
B٤ - ۳٤	٤رله اصلی	منفی رله اول (رله اصلی)
B٤ - ۳۵	٤رله پمپ بنزین	منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)
B۱ - ۸ ---B۱ - ۹	٤رله دوبل	برق ۱۲ولت ورودی از رله اصلی
B۱ - ۱	سوییچ	برق ۱۲ولت ورودی از سوییچ

mechanizan

B۱ – ۷	باطری	برق ۱۲ولت باطری
پایه ۳ رله پمپ بنزین	٤	برق ۱۲ولت پمپ بنزین
بدنه	۰۵–مارس	منفی پمپ بنزین
B۱ – ٤	بدنه	منفی ورودی GND
B۱ – ٥	بدنه	منفی ورودی GND
B۱ – ٦	بدنه	منفی ورودی GND
		منفی ورودی GND
		منفی باطری
		مثبت ۱۲ ولت
		مثبت ٥ ولت
		منفی پالسی برای عملگرها

mechanikar