
کد	شرح
BB00	باتري
SW	سوئيچ
CCN	يونيت نود مركزي
FN	يونيت نود جلويي
ICN	نود جلو آمپر
4110	ميكرو سوئيچ فشار روغن

mechanikar


SW00
2
1
2W GY
CC1
2
1
AA2
2W BK
BF20A
1
2
82W GY
AA2
42
CC1
15
CCN
82W BK
903
22
23
9032
82W GY
9041
17
16
9042
54W BU
BF20
29
F20
54W BU
2
9012
9
9013
FN
18W WI
9041
9042
7
6
ICN
54W BK
410
2
IC023
1W
410
1
4110
BB00
E000

mechanikar