ABS Mobis- Samand LX SSAT PTP Without ACU	0301088

کد قطعه	شرح قطعه
SW00	سوئیچ
BB00	باتری
0004	نمایشگر جلو آمپر
BF00	جعبه فیوز داخل اتاق
BB10	جعبه فیوز کالسکه ای
2100	سوئیچ پدال ترمز
2630-2635	چراغ های ترمز عقب راست و چپ
4400-4410	میکرو سوئیچ ترمز دستی و سطح روغن
7025	مدول اخطار ترمز ضد قفل
7020	کنترل یونیت ترمز ضد قفل
C001	کانکتور عیب یاب
1320	کنترل یونیت موتور
7000	سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ
7005	سنسور ABS چرخ جلو سمت راست
7010	سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ
7015	سنسور ABS چرخ عقب سمت راست

mechanikar

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2018.19.12

ABS Mobis- Samand LX SSAT PTP Without ACU	0301088



mechanikar

Drawn by: Engineering DEP. OF ISACO	2018.19.12