کد	شرح
BB00	باتري
SW00	سوئيچ
FN	نود جلو
ICN	نود جلو آمپر
CCN	نود مرکزی داخل اتاق
1320	کنترل یونیت موتور
1220	سنسور دمای مایع خنک کننده

mechanikar


SW00
2
1
2W GY
CC1
2
1
AA2
2W BK
BF20A
1
2
82W GY
AA2
42
CC1
15
22
23
82W BK
9031
9032
17
16
82W GY
9041
9042
CCN
54W BU
BF20
29
F20
54W BU
2
9012
9
9013
FN
16
54W BK
401
18W WI
9041
9042
7
6
MAXI
STOP
ICN
3W GY
401
1220B
1220A
3
2
1
32W GY
1220A
48W BR
1220B
A3
A3
1220
1320
+
−
BB00
E000

mechanikar