
Brake Fluid Level & Hand Brake Alarm - Samand LX SSAT PTP Without ACU	0905031

شرح قطعه	کد قطعه
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
نمایشگر جلو آمپر	0004
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسکه ای	BB10
سوئیچ سطح روغن ترمز	4410
سوئیچ ترمز دستی	4400

mechanikar

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO	2018.19.12


S W00
2W BR
2W GY CC1
2W BK BB10
13W BU CC2
A1
F12
B2
BF00
13W GY C120
18W BK C122
15
V4420
BR AKE
0004
18W WI 441
2W GY BB5
BB10
IC23B
2W BK 442
E441
EPR1
E005
4410
2W BR 440
E440
E811
E027
4400
BB00
E000

mechanikar