
Alarm Control Unit-Samand XU7- Siemens CNG	0404003

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
جلوآمپر	0004
لامپ سقفي عقب	3020/3010
استارت	1010
رله استارت	1086
آژير	8605
رله اتوماتيک کولر	8005 B
سوئيچ سه مرحله اي	8007
يونيت کولر	8035
کنترل يونيت قفل مرکزي	6235
رله فلاشر کمکي	2350
سنسور کيلومتر	1620
کنترل يونيت موتور(ECU)	1320
آلترناتور	1020
پمپ بنزين	1210
لنت ترمز چپ	4430
لنت ترمز راست	4431
ميکروسوئيچ روغن ترمز	4410
ميکروسوئيچ ترمز دستي	4400
ميکروسوئيچ درب موتور	8611
راهنماي جلو چپ	2340
راهنماي جلو راست	2345
راهنماي جلو راست	2325
راهنماي عقب راست	2635
راهنماي عقب چپ	2630
راهنماي جلو چپ	2320
سوئيچ اينرسي	1203
ميکروسوئيچ صندوق	3100
سوئيچ کمربند صندلي راننده	4730
سنسور دماي خارج	7222
کليد لاي دري	3001/300 3003/3002

mechanikan


SW00
BF00
0004
3010/3020
BB10
8007
8005B
E006
8605
1086
1010
BVA
8035
6235
A.C.U.
8618
E020
2350
E040
1620
1320
BB00
1020
1210
4430
4431
4410
E005
4400
E026D
E000
E014
E015
4110
2340
2345
2325
E002
2635
7222
4730
3100
E026G
1203
3000/3001
3002/3003
E001
2320
2630